

Sälekaihtimen narujen ja handy-holkkien vaihto

Sälekaihtimen narujen vaihto

1. Aloita irrottamalla Solar-peitelevy narunupista.
2. Avaa narun solmu.
3. Yhdistä uusi naru vaihdettavan narun päähän kuumentamalla esim. sytkärillä narujen päitä, jotta ne alkavat pehmentyä, lähes sulaa.
4. Narujen päät painetaan yhteen ja pyöritetään sormien välissä narun vahvuiseksi. Liitoksen kestävyys kannattaa tarkistaa. Paksut kohdat liitoksessa eivät mene säleen rei'istä läpi.
5. Tarkista vetämällä varovasti vähän narusta, mikä naruista alalistassa on vaihdettava naru.
6. Irrota pohjanappi vaihdettavan narun kohdalta. Vedä naru varovasti kaihtimen läpi, jotta liitoskohta tulee läpi kaikkien säleiden ja alalistan. Katkaise liitoskohdan jälkeen naru ja kiinnitä pohjanappi takaisin paikoilleen.
7. Vedä naru nupin puolelta sopivalle kireydellä kaihtimen riippuessa vapaasti.
8. Vaihda tarvittaessa loputkin kaihtimen narut samalla tavalla.
9. Tee solmu asennusohjeen mukaisesti ja jätä solmun jälkeen vielä n. 6cm narua. Naru saa jäädä löyhästi myös välitilaan, kts. asennusohje.
10. Ylimääräinen naru sopii kerälle narunupin sisään.
11. Laita peitelevy takaisin paikalleen.

Narun yhdistämistä kannattaa ensin harjoitella. Narun päitä ei kannata sulattaa liikaa, sopiva sulatuslämpö on silloin, kun narun päät tarttuvat yhteen ja ne pystyy käsin pyörittämään yhtenäiseksi tasavahvuiseksi naruksi.

Handy -sälekaihtimien narujen vaihdosta ja asennuksesta löytyy verkkosivuiltamme video-ohje:
<https://www.solar.fi/fi/tuotteet/salekaihtimet/solar-handy#asennusvideot>

Handy-holkkien vaihto

Jos handy -sälekaihtimien naruissa on ongelmia, mm. kierteitä tai rispaantumista, kannattaa narun vaihdon yhteydessä tarkistaa myös läpivientiholkkien kunto ikkunan välitilassa. Mikäli läpivientiholkkien reunoihin on ilmestynyt koloja, ne kannattaa vaihtaa samalla kerralla narun vaihdon yhteydessä.

Holkin vaihtaminen onnistuu kätevästi seuraavan ohjeen mukaan:

1. Pora huoneenpuolelta 10 mm poranterällä vanhan holkin kiristyskaulukseen asti (~1 cm syvyydelle)
2. Lyö huoneen puolelta uusi holkki paikalleen vasaran avulla. Vanha holkki tippuu samalla ikkunan välitilaan. Vedä tarvittaessa holkki pihdeillä pois.
3. Lyö välitilan puolelta uusi holkki paikoilleen.

ÄLÄ YRITÄ LYÖDÄ VANHAA HOLKKIA IKKUNAN VÄLITILAN PUOLELTA IRTI, IRROTESSAAN HOLKKI LOHKAISEE IKKUNAN PUITTEEN PINNAN.