

Perinteinen välimalli

Asennusohje MSE-ikkunaan



1. Kaihdin asennetaan ikkunan sisimpään puitteeseen käyttäen nailonkannakkeita (alle 210 mm leveissä sälekaihtimissa taivutettuja metallisia kannakkeita) ja ruuveja.



2. Puitteen saranapuolelle porataan kaksi reikää päällekkäin 7-8 mm terällä siten, että ne osuvat sälekaihtimen yläkotelon kohdalle. Yleensä reikien etäisyydet puitteen puitteen yläreunasta ovat noin 50 - 60 mm.



3. Nostonarun ohjain pujotetaan alempaan reikään. Naruohjaimen peitelevy tulee reikien päälle, ikkunan sisäpuiteen pintaan. Turvallisuusvarusteet asennetaan erillisen ohjeen mukaan.



4. Sälekaihtimen säätövaijeri pujotetaan ylempään reikään. Säätövaijeri yhdistetään säätötankoon hahloliitoksella ja liitos lukitaan säätötangon holkilla. Säätötangon pidike kiinnitetään ruuvilla säätötangon alaosan metalliholkin kohdalle.

Kun nostonarun ja säätövaijeri on pujotettu naruohjaimen läpi, peitelevy ruuvataan tai naulataan reikiin päälle.