



Mittaa valoaukon leveys ja korkeus kuvan mukaisesti ikkunan tai oven huoneen puolelta. Käytä mittaamiseen metallista rullamittaa.

Vähennä valoaukon leveydestä 5 mm, jolloin saat valmiin tuotteen mitat. Valmiin tuotteen korkeus saa olla sama kuin valoaukon korkeus. Huomioi tuotteita tilatessasi myös verhojen kätisyys.