



Uuden verhon akku on esiladattu noin 30 % tasolle. Lataa akku täyteen ennen verhon käyttöönottoa!



Tutustu verhon käyttöohjeisiin ennen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

- Älä jätä laitteen kaukosäädintä lasten ulottuville
- Älä käytä viallista laitetta
- Käytä vain laitteen mukana tullutta laturia
- Varmista, että laitteen etäkäyttö ei aiheuta vaaraa toisille ihmisille, lemmikkieläimille tai ympäristölle
- Jos laitetta on muokattu millään tavalla, se voi olla vaarallinen toisille ihmisille, lemmikkieläimille tai ympäristölle
- Muokatun laitteen takuu ei ole voimassa, eikä valmistaja vastaa sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista
- Laitteen käytönaikainen äänenvoimakkuus laitteen käyttöpaikalta mitattuna on vähemmän kuin 70 dB(A)

Tekniset tiedot

Käyttöjännite 10,8 V
Latausjännite 5 V
Latausaika 3-4 tuntia
Li-ion-akut on ladattava vähintään kerran vuodessa
Laitteen käyttölämpötila -20 - 60 °C
Akun latauslämpötila 0 - 45 °C
Li-ion-akut kestävät noin 500 latauskertaa



Kierrätä käytöstä poistettu laite paikallisten määräysten mukaan

Verhon leveys
millimetreinä



≤ 800

2

2

801-1500

3

3

1501-2200

4

4

2201-2900

5

5

2901-3600

6

6

